

Reinigen van je LuchtTempSensor voor een 1.6 16v MK2

Verhelpt gedeeltelijk Start/Choke/Stotter problemen.

Benodigdheden:

Torx 20 Bitje/Schroevendraaier

Ontvetter/reiniger

Wattenstaafje(s)

Tijd:

10 minuten

1. De LuchtTempSensor zit in het Plastic InlaatSpruitstuk als je voor je wagen staat aan de Linkerkant
Bovenaanzicht:



2. Hij zit vast met maar 2 Torx schroeven...Deze losdraaien.. Achteraanzicht:



3. Je kan hem nu naar achter los/eruit trekken...Zo hoort hij er (schoon) uit te zien. Sensor:



Is hij bij jou...Vet/Vuil?? Dan reinigen en weer terug plaatsen.
Pas er wel op dat je de weerstand/diode niet kapot buigt.
Klaar.